

ZIDNI KLIMA UREĐAJ SPLIT TIP

Serija modela CSD/ICSD

Korisnički priručnik aplikacije Smart Air Conditioner

1. Uputstvo

Smart klima uređaj je klima uređaj sa Wi-Fi sistemom daljinskog upravljanja. Može da se kontroliše pomoću vašeg pametnog telefona pomoću 2.4G Vi-Fi, 2G, 3G, 4G mreže.

2. Link za preuzimanje aplikacije

WEB aresa: http://e.tuya.com/smartlife



Skenirajte QR kod da biste preuzeli Smart App Napomena: Nakon početne instalacije iOS verzije, možda će biti zatraženo da podseti, kao što je prikazano u nastavku. Idite na Podešavanja telefona – Opšte – Profili i upravljanje uređajima, tapnite na "Hangzhou Miaoiong Technologi..."-"Verifikuj aplikacije" i izaberite "Verifikuj". Zatim ponovo otvorite aplikaciju

Untrusted Enterprise Developer

"iPhone Distribution: Twitter" has not been trusted on this iPod. Until this developer has been trusted, their enterprise apps will not be available for use.

Cancel

3. Uputstvo za rad

3.1. Registujte nalog:

Kada prvi put otvorite aplikaciju, započnite registraciju. Dodirnite "Register" u gornjem desnom uglu stranice za prijavu, unesite svoju adresu e-pošte ili broj mobilnog telefona,

tapnite na "Next" i primite verifikacioni kod. Unesite kod i potvrdite svoju lozinku, a zatim dodirnite "Confirm". Nakon uspešne verifikacije, proces registracije je završen i aplikacija ide na početnu stranicu.

ll 4G 14:18 b r⊛-q-41%.∎_ <) all 46 <	14:19	ĕ	∂. .1 4G <	14:21	ð @ 7 41% 🔳
Register	Enter Ve	rification C	ode	Set Pass	word	
China +86				I		
Mobile Number/Email				Password contain letters and digits	ns 6 to 20 character	s, including
	1	2 ABC	3	q w e	rtyı	Y . Y . Y
			DEP			I I O P
	4 6H1	5 JKL	6	a s d	f g h	j k l
	4 GHI 7 PORS	5 JKL 8 TUV	6 мно 9 жхүг	asd &zx	f g h c v b	jkl nm⊗

3.2. Kako da dodate uređaj?

3.2.1 Uverite se da je uređaj u statusu na čekanju i čeka da bude povezan. Ako nije, resetujte uređaj pomoću sledećih procedura: Dugo pritisnite dugme za resetovanje u trajanju od 5 sekundi – zujalo – ikona WIFI na uređaju brzo treperi (približno 3 puta/s). Zatim pokazuje da je uređaj uspešno resetovan i da je ušao u Smart režim.
3.2.2 Otvorite aplikaciju, tapnite na 【Add Device】, izaberite sopstvenu Wi-Fi mrežu, unesite sopstvenu lozinku za Vi-Fi ruter i tapnite na "Next". Zatim počinje konfiguracija mreže.

3.2.3 Kada je konfiguracija uspešna, možete videti interfejs aplikacije kao što je prikazano na slici ispod.

3.2.4 Dodirnite 【Done】, mogli biste da vidite interfejs liste uređaja kao što je prikazano na snimku ekrana ispod.

~	Ø @ -7 41% ■) ()(Add Manually Auto Scan	7 41%∎⊃ ⊖
Overcast		Electrician	
PC Poor door Temperature Dutdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality	Lighting Ventilation Air Conditioner F	Refrigerator
Devices		Large	
		Horrise Ap	Vater Heater
		Home Ap	
		Kitchen Appliances Ventitation Air	
+		Security (Zigliee) & Sensors	
No devices, please a	ed_	Exercise & Health	
Add Device		Others	
n (Ö.	Ø		
Home Smart	Me		
Home Smart	Me 5 @ 7 40% 8	.al ≪ 34.41 B @ 4 40%	📭 all 👁 14:41 🖉 @ 🕇 40% i
Home Smart © 14:41 ncel	Me Ø @ ◀ 40% ■⊃ Other Mode	and ≪ 54:41 B @ # 40% Cancel	● .ul
Home Smart	Me B @ 1 40% Other Mode first.	.ad ≪ 14-41 € € 4 40% Cancel	●II
Reset the device and please turn on the device turn on the device and please turn on tur	Me B @ 1 40% B Other Mode first. nd confirm that	Cancel	■ .11
Home Smart Image: Second state 14:41 Image: Second state 14:41 <	Me B @ 4 40% D Other Mode first. nd confirm that pairing process	Cancel	Cancel
Nume Smart Image: Second state 14:41 Incel Image: Second state Reset the device Image: Second state Please turn on the device at indicator is blinking fast. Attention: please complete within 3 minutes after device	Me © © 1 40% © Other Mode first. nd confirm that pairing process the reset.	Cancel	■ .ul
Hone Smart Second Seco	Me B @ 1 40% D Other Mode first. nd confirm that pairing process se reset.	Cancel	Cancel
Henre Smart	Me © @ 1 40% © Other Mode first. nd confirm that pairing process se reset.	Cancel Enter Wi-Fi Password	Cancel
tione smart The second se	Me B @ 1 40% D Other Mode first. nd confirm that pairing process perset.	Cancel	Cancel
None Smart	Me Conter Mode first. Ind confirm that pairing process the reset.	Cancel Enter Wi-Fi Password 2.4GHz 5GHz 2.4GHz 5GHz Coty 2.4 GHz Wi-Fi networks , are supported	Cancel
rene mart	Me B @ 1 40% Other Mode first. nd confirm that pairing process per reset. pairing second	Cancel	Cancel
tione smart	Me Cother Mode first. Ind confirm that pairing process the reset. Deter Solution	Cancel	All B A A Cancel Connecting Place your router, mobile phone, and device as close as possible 7% Device found
tione mart	Me 2 C 1 40% C Other Mode first. nd confirm that pairing process are reset.	Contern	Cancel Cancel Consecting Place your router, mobile phone, and device as close as possible

≪ 14-41 ♥ 0 incel	* √ 39% ● → ∧ ₀ SM ♥ < Back	4:42 PM SMART AC Indoor Temperature 0*C	
Device added successfully	Herzontal	16 ℃	주기 Vertical swing
	\supset	C @ @ @ %	
	Automatic	Auto Tictor att	() Timer
		Temperature	+
		Already on	
Done			

3.3. Šta ako veza nije uspela?

Kada veza nije uspela, mogli ste da vidite interfejs aplikacije kao što je prikazano na slici ispod. Pokušajte ponovo da konfigurišete mrežu ili pređite na AP režim.



- 3.3.1. Nastavite sa povezivanjem prebacivanjem na drugi način povezivanja.
- 1. Dodirnite 【AP mode】, konfigurišite mrežu preko AP režima pomoću sledećih procedura.

Prebacite klima uređaj na AP režim: Kada je u pametnom režimu, dugo pritisnite dugme za resetovanje u trajanju od 5 sekundi – čuje se zujalica – ikona grejanja na uređaju polako svetli reperi (približno 1,5 puta/s). Pokazuje da je klima uređaj ušao u AP režim Povežite se sa pristupnom tačkom uređaja: Dodirnite 【Connect】 (otvorite podešavanja telefona-VLAN), povežite se na pristupnu tačku pod nazivom "SmartLife-KSKSKSKS" (naziv WIFI-a može da se razlikuje u zavisnosti od stvarnog proizvoda), zatim konfiguracija mreže počinje kao što je prikazano na snimku ekrana.
 Nakon uspešne konfiguracije mreže, dodirnite "Gotovo" i pojaviće se interfejs liste uređaja,

Reset the device first. Please turn on the device and confirm that indicator is blinking slowly.	Enter Wi-Fi Password	Connect your mobile phone to the device
Attention: please complete pairing process within 3 minutes after device reset.		hotspot
	2.4GHz 5GHz ✓ ×	Carrier # 7.9.2.48 B. + Sock all 6
	Only 2.4 GHz Wi-Fi networks	Wi-Fi
Resetting Devices >	*	CHOOSE ANETWORK
a substanting in grow and a state state.	≙	home2 • • •
Confirm indicator clowly blink	Confirm	Go to Connect
© 14/44 ■ @ ≠ 28% ■		-
ncel	Cancel	-
Connecting		
-	Device added successfully	
Place your router, mobile phone, and device as close as possible		
Place your router, mobile phone, and device as close as possible		

3.3.2. Ponovo dodajte uređaj sa liste uređaja

1. Otvorite aplikaciju, dodirnite 【AP mode】 u gornjem desnom uglu, povežite se sa uređajem preko AP režima pomoću sledećih procedura.

- Izaberite sopstvenu Wi-Fi mrežu, unesite lozinku svog Wi-Fi rutera i dodirnite "Next"
- 3. Prebacite klima uređaj na AP režim: Kada je u pametnom režimu, dugo pritisnite

dugme za resetovanje u trajanju od 5 sekundi – zvuči zujalica – indikatorska lampica uređaja polako treperi (približno 1,5 puta/s). Pokazuje da je klima uređaj ušao u AP režim

4. Povežite se sa pristupnom tačkom uređaja: Dodirnite 【Connect】 (otvorite podešavanja telefona-VLAN), povežite se na pristupnu tačku pod nazivom "SmartLife-KSKSKSKS" (naziv WIFI-ja može da se razlikuje u zavisnosti od stvarnog proizvoda), a zatim konfiguracija mreže počinje kao prikazano na snimku ekrana.
5. Nakon uspešne konfiguracije mreže, dodirnite "Done" i pojaviće se interfejs liste uređaja.

3.4. Kontrola uređaja

3.4.1 Izaberite uređaj i uđite u glavni kontrolni interfejs kao što je prikazano na slici ispod.

3.4.2 Dodirnite 【Switch】 da biste uključili/isključili klima uređaj

3.4.3 Dodirnite 【Mode】 da biste promenili režim rada

3.4.4 Dodirnite 【Speed】 da kontrolišete brzinu izduvavanja

3.4.5 Dodirnite 【Left-right swing】 da biste uključili/isključili funkciju zamaha levodesno

3.4.6 Dodirnite 【Up-down swing】 da izaberete smer vetra kao što je zamah, pravac 1, pravac 2, pravac 3, pravac 4, pravac 5 itd.

3.4.7 Dodirnite 【Multiple functions】 da biste izabrali više funkcija kao što su spavanje, osvežavanje vazduha, električno grejanje. Funkcija "Display" je uključivanje/isključivanje ekrana klima uređaja.

3.4.8 Dodirnite 【Timer】 da biste automatski uključili/isključili klima uređaj u određeno vreme.







3.5. Izmenite naziv uređaja

Dodirnite gornji desni ugao glavnog kontrolnog interfejsa, izaberite 【Modify】, ukucajte ime novog uređaja u iskačućem dijalogu i dodirnite 【save】.

8:3	1 🕅 💿 5.5	9KB/s8 🐨 💿 🖽 🔟 5	8:32 😭 🕲	2.6KB/s8 9 🕲 🗄 1 65 5	8:32 🛐 🕲	0.8KB/s 8 🐨 🗇 🗂 🖬 😽 🤸
<	Smart	Previ Z	<		<	
	temperature: -50	ಿಂ	Device Information	>		
	16 ·c	O	Tap-to-Run and Automati	on >	-	
Swing	10 0	Fixed	Others			
		Щ.	Share Device	>	lcon	>
A	de l	3	Create Group	>		
auto	Hign stror	ng off Timer	FAQ & Feedback	>	Name	Smart Ac ≻
		1.	Add to home screen	>	Location	>
_			Check Device Network	Check Now >		
			Check for Firmware Updat	ie >		
			Remove D	vevice		
	device)				

3.6. Izbrišite uređaj ili ponovno povezivanje

3.6.1 Dodirnite gornji desni ugao glavnog kontrolnog interfejsa, izaberite 【Remove device】, iskočiće dijalog da vas obavesti da li da uklonite uređaj. Dodirnite na 【Confirm】, uređaj će biti uklonjen iz aplikacije i prebačen u status resetovanja.

3.6.2 Dugo pritisnite dugme za resetovanje u trajanju od 5 sekundi – zvuči zujalica – ikona WIFI na uređaju brzo treperi, to će prisiliti postojeću vezu da se prekine i treba da je uparite.

8:31	월 💿 5.9KB/s 🛙	8 🔿 :: iil 🗃 5	all 40	G 15:	54	ğ @ -1 33% 💽
	Smart	Previ Z	<			
			Alexa	Rokid	Tecent Xiaowei	DuerOS
	temperature: -50°C		Device Offlir	ne Notification		
Swing	16∘	C	Offline No	tification		\bigcirc
		Fixed	Others			
A		0	Share Dev	ice		>
auto	Hign strong off	Timer	Create Gro	pup		>
-	– temperatur –	+	FAQ & Fee	dback		>
			Add to Ho	me Screen		>
	\square		Check Dev	vice Network	1	Check Now >
	device		Check for	Firmware Upg	grade	>
					1	
				Remove	Device	>

3.7. Delite uređaj

Dodirnite [Home management], izaberite [Home name] - [Add member], unesite nalog koji želite da delite.

na tuđem broju računa, dodirnite 【Confirm】. Osoba bi primila podešavanja deljenja i lako bi kontrolisala uređaj pomoću aplikacije za pametne telefone.

4G 16:03 8	∎ @ + 31% ∎⊃ [=]	۰۰۱۱ 4G ۲ Home ۲	16:03 Ø @
C Tap to Set Nickn	ame >		
Home Management		Add new	
Message Center	>		
FAQ & Feedback	>		
More Services	>		
Settings	>		
۵ Ó	8		
Home Smart	Mo		

	40 10			
<	Home S	Settings	uli 46 16:07	9 @ -7 31%
Hom	e Name	>	Name Enter the family member	r name
Roon	n Management	6 Room(s) >	Region China+86	>
Hom	e Location	×	Account Mobile Phone/Email	
Home	Members		Only after accepting the invitation will th	e account own
0		Home owner >	Family Role Com	
Add	Member			
Add	Member	family		
Add	Member	family		
Add	Member Delete	family		

Napomene: Ako se prijavljujete pomoću naloga treće strane (adresa e-pošte, Facebook i Tviter), morate da se povežete sa svojim brojem mobilnog da biste delili uređaj sa drugima.

3.8. Vibracije i zvuk

Na stranici 【Profile】, dodirnite dugme 【Settings】 u gornjem desnom uglu. Zatim možete da isključite/isključite vibraciju ili zvuk, kao što je prikazano na slici ispod.

al I	4G	16:11	Ø @ √ 31%∎
<		Settings	
Soun	d		
Push	Notificatio	n	>
Abou	it		3
Netw	ork Diagno	sis	>
Uploa	ad Log		>
Clear	Cache		1.87M >
		Log Out	

4. Profil

4.1. Odjavite se

Na stranici 【Profile】, dodirnite meni ličnog profila, možete se odjaviti sa trenutnog naloga.

al	4G	16:11	d 🖲 🕫 31% 💼
<		Settings	
Soun	d		\bigcirc
Push	Notificatio	'n	>
Abou	t		2
Netw	ork Diagno	osis	>
Uploa	ad Log		>
Clear	Cache		1.87M >
	(Log Out	

4.2. Izmenite informacije o profilu

Na stranici [profile] dodirnite meni ličnog profila da biste izmenili sliku profila, ime i druge informacije o nalogu.

4.3. Često postavljana pitanja i povratne informacije

Na stranici [profile] dodirnite meni [Faq&qFeedback] da biste poslali povratne informacije.

.11	4G 16:)3 5 @7	31% 💽
C/	Tap to Se 86-1306816763	t Nicknam	9 >
	Home Manageme	nt	>
\odot	Message Center		2
6	FAQ & Feedback		>>
	More Services		>
0	Settings		×
	~ ~ ~		1
	icit icit icit icit icit icit icit icit)- 🤮	

5. WIFI upozorenja

5.1 Važna obaveštenja

Da biste sprečili nepotrebnu štetu, imajte na umu sledeća obaveštenja. Nemojte koristiti Wi-Fi tamo gde bežični uređaj nije dozvoljen, kao što su aerodrom, medicinska mesta itd.

Nemojte uključivati svoj pametni telefon na opasnim mestima, kao što su benzinske pumpe, proizvođači goriva ili hemikalija itd.

Nemojte koristiti neusklađene uređaje.

Nađite kvalifikovanog servisera da popravi Wi-Fi.

Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu za detaljne metode povezivanja, nemojte nasumično koristiti neusklađene uređaje.

5.2 Obaveštenja:

5.2.1 Na kvalitet kontrole aplikacije utiču vaš pametni telefon, Vi-Fi mreža, udaljenost do rutera i internet status. Ponekad nije baš glatko. To nema nikakve veze sa samim klima uređajem;

5.2.2 Ako utvrdite da nije uspeo da kontroliše vaš pametni telefon, prvo proverite svoj internet status, a zatim proverite da li je uspešno povezan sa klima uređajem; Ako su ove okolnosti u redu, prvo izbrišite uređaj u svojoj aplikaciji i počnite procedure iznova od koraka 3.2.

5.2.3 Ako i dalje ne možete da rešite probleme sa gorenavedenim metodama, kontrolišite klima uređaj pomoću uobičajenog daljinskog upravljača, a zatim zatražite servis nakon prodaje.

UVOZNIK I DISTRIBUTER:	DS Computers DOO Svetog Nikole 43g 11050 Beograd 011/40-22-945 www.dsc.rs
OVLAŠĆENI SERVISNI CENTAR:	FRIGOMANIJA SERVIS Narodnih heroja 11 11050 Novi Beograd Telefon 061/134-9-134 www.frigomanija.rs